



MOBILIDADE INTELIGENTE BIKELETE



Obrigado por escolher a Bikelete!
Este manual foi desenvolvido para ajudar
você a utilizar sua **Triciclo Elétrico MC1000**
com segurança, praticidade e máximo
desempenho.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRICICLO MC1000

ÍNDICE

Encontre rapidamente as informações que você precisa. Cada seção foi criada para facilitar seu entendimento.

Prefácio 03

Avisos Importantes 04

Apresentação do Produto 05

Identificação dos Componentes 06

Funcionamento do Produto 07

Instruções de Uso & Segurança 08

Avisos e Conteúdo 09

Montagem do Produto 10

Guia de Diagnóstico 11

Garantia Legal 12

Prefácio

BOAS-VINDAS

Obrigado por escolher a Triciclo Elétrico MC1000 Bikelete. Este manual foi desenvolvido para orientar o uso correto do produto, garantindo:

Segurança

Seguindo as normas de trânsito e boas práticas.

Praticidade

Explorando todos os recursos do seu triciclo.

Máximo desempenho

Garantindo autonomia e durabilidade.

CONTEÚDO TÉCNICO

Aqui você encontrará os princípios básicos de uso, manutenção e cuidados preventivos, além de soluções para problemas comuns. A Bikelete está em constante aprimoramento de seus produtos. Em caso tenha dúvidas ou sugestões, entre em contato pelos canais oficiais.

Guarde este manual em local seguro para futuras consultas.



Descarte responsável

As baterias utilizadas neste produto devem ser descartadas em pontos de coleta autorizados, distribuidores ou centros de reciclagem. Não descartar no lixo comum.

Uso proibido ou não recomendado para:

- 01** Usuários menores de 16 anos.
- 02** Pessoas sob efeito de álcool ou substâncias que afetem a atenção.
- 03** Usuários sem condições físicas ou reflexos adequados para condução segura.

Avisos Importantes

Não carregar em corredores, escadas ou saídas de emergência.

Não apoiar objetos no guidão, pedais ou partes móveis.

Não carregar em ambientes fechados ou úmidos.

Não tocar nas áreas de transmissão de energia durante o uso.

Isenção de Responsabilidade

Ao utilizar sua Triciclo Elétrico Bikelete, você declara estar ciente das condições abaixo:



LEIS DE TRÂNSITO

O usuário deve cumprir todas as normas locais. A Bikelete não se responsabiliza por violações.

ALTERAÇÕES E MANUTENÇÃO

É proibido modificar ou desmontar o produto sem autorização. Apenas assistência técnica autorizada pode realizar reparos.

COMPRA E DOCUMENTAÇÃO

Conferir nota fiscal e dados de compra. Divergências ou documentos incompletos são de responsabilidade do usuário.

BATERIA E CARREGADOR

Utilizar somente componentes originais Bikelete, em conformidade com as especificações técnicas.

USO CORRETO

Seguir rigorosamente as instruções deste manual. A Bikelete não se responsabiliza por mau uso, sobrecarga ou excesso de velocidade.

ATUALIZAÇÕES

As informações deste manual podem mudar conforme evoluções do produto. Em caso de dúvida, consulte a Bikelete.

Apresentação do Produto

O **Triciclo 1000W** Bikelete foi desenvolvido para oferecer mobilidade com estabilidade, conforto e praticidade.

Com estrutura de três rodas, proporciona maior equilíbrio durante a condução, sendo ideal para deslocamentos urbanos e transporte leve.

O modelo conta com **três assentos**, podendo acomodar mais de um ocupante, desde que respeitado o limite máximo de carga.

Equipado com motor de 1000W e bateria de chumbo 48V, entrega desempenho consistente e confiável no dia a dia.



Informações Técnicas / Partida e aceleração

- ✓ Potência do motor: 1000W
- ✓ Tipo de bateria: Chumbo
- ✓ Voltagem: 48V
- ✓ Capacidade: 20Ah
- ✓ Velocidade máxima: até 45 km/h
- ✓ Autonomia: até 35 km por carga
- ✓ Tempo de carregamento: 4 a 6 horas
- ✓ Peso máximo suportado: 150 kg

Identificação dos componentes

O triciclo é composto pelos seguintes principais itens:

- Motor elétrico
- Bateria
- Controlador eletrônico
- Painel digital
- Acelerador
- Sistema de freios (mão e pé)
- Farol dianteiro
- Luzes traseiras e setas
- Assento principal
- Assentos adicionais (até 3 lugares)
- Cesto traseiro
- Estrutura do chassi

Painel, comandos e funções

Painel digital

- Velocidade
- Nível de bateria
- Quilometragem

Comandos principais

- Acelerador (lado direito)
- Interruptor de velocidade (níveis)
- Seletor de direção (D/R – frente e ré)
- Botão de reinicialização (reset)
- Botão de luz
- Setas direcionais
- Buzina
- Chave de ignição
- Controle remoto com alarme
- Suporte para celular com porta USB

Funcionamento do Produto

Ligando o triciclo

- Insira a chave e gire para a posição ON
- O painel será ativado

Aceleração

- Gire o acelerador suavemente
- Evite acelerações bruscas
- Inicie o movimento de forma gradual

Modos de velocidade

- Baixo (uso em áreas movimentadas)
- Médio (uso urbano padrão)
- Alto (uso em vias abertas)

Função ré

- Utilize o seletor D/R
- Acione somente com o veículo parado
- Redobre a atenção ao manobrar

Instruções de Uso & Segurança

USO CORRETO NO DIA A DIA

- ✓ Evite aceleração constante em subidas
- ✓ Utilize os freios de forma progressiva
- ✓ Mantenha os pneus calibrados
- ✓ Evite sobrecarga
- ✓ Utilize iluminação em baixa visibilidade
- ✓ Distribua corretamente o peso no triciclo



BATERIA E CARREGAMENTO

CUIDADOS COM A BATERIA

- Utilize apenas o carregador original
- Não exponha à água
- Não toque nos polos metálicos
- Evite descarga total frequente
- Realize recargas periódicas mesmo sem uso

CARREGAMENTO

- Desligue o triciclo
- Conecte o carregador primeiro no veículo
- Depois conecte à tomada
- Aguarde até carga completa (indicador verde)
- Após o carregamento, desconecte primeiro da tomada e depois do veículo

SEGURANÇA DO CONDUTOR

Uso de capacete é obrigatório

Respeite as leis de trânsito

Evite uso em terrenos irregulares ou alagados

Utilize equipamentos de proteção

Reduza a velocidade em pista molhada

Utilize sempre os freios dianteiro e traseiro em conjunto



Avisos e Conteúdo

AVISOS ANTES DA MONTAGEM

- O triciclo pode ser enviado parcialmente montado
- Verifique todos os componentes antes do uso
- Recomenda-se montagem por profissional especializado
- A montagem incorreta pode comprometer a segurança



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- ✓ Chave Allen
- ✓ Chave de boca
- ✓ Chave Philips



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Triciclo parcialmente montado	01
Carregador	01
Chaves	02
Controle remoto	01
Componentes de fixação	KIT

Montagem do Produto

01 Montagem inicial

- ✓ Verifique todos os componentes
- ✓ Posicione o triciclo em superfície plana

02 Instalação do guidão

- ✓ Posicione o guidão alinhado à roda dianteira
- ✓ Aperte firmemente os parafusos

03 Fixação dos assentos

- ✓ Posicione corretamente os assentos
- ✓ Aperte todos os parafusos de fixação

04 Ajustes gerais

- ✓ Verifique alinhamento
- ✓ Ajuste freios
- ✓ Verifique cabos e conexões



Recomenda-se que a montagem seja realizada por profissional qualificado

VERIFICAÇÕES PÓS- MONTAGEM

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Freios funcionando corretamente | <input type="checkbox"/> Bateria carregada |
| <input type="checkbox"/> Guidão alinhado e firme | <input type="checkbox"/> Pneus calibrados |
| <input type="checkbox"/> Assentos bem fixados | <input type="checkbox"/> Parafusos apertados |

Certifique-se de que todos os itens acima foram conferidos antes de iniciar o primeiro uso operacional do equipamento.

Guia de Diagnóstico

Este capítulo fornece diretrizes detalhadas para identificar e resolver anomalias operacionais comuns. Siga as instruções de segurança antes de realizar qualquer inspeção técnica.

SITUAÇÃO	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
● Não liga	Bateria descarregada Cabo solto	RECARREGAR VERIFICAR CONEXÕES
● Motor não responde	Freio acionado Problema no acelerador	VERIFICAR SISTEMA PROCURAR ASSISTÊNCIA
● Baixa autonomia	Bateria desgastada Uso inadequado	SUBSTITUIÇÃO AJUSTAR MODO DE USO
● Carregador não funciona	Tomada ou carregador	VERIFICAR / SUBSTITUIR

Garantia Legal

CERTIFICAÇÃO

Garantia legal 90 dias

Conforme estabelecido pelo
Código de Defesa do Consumidor.

Itens não cobertos

01 Desgaste Natural

Inclui sistema de freio,
lâmpadas, fusíveis e outros
componentes de fricção.

02 Mau Uso

Danos por quedas, acidentes
ou modificações estruturais
não autorizadas.

02 Fatores Ambientais

Exposição a ambientes
inadequados, umidade
excessiva ou agentes
corrosivos.

Para solicitar garantia, é necessário apresentar a nota fiscal e entrar em contato pelos canais oficiais da Bikelete.

A Bikelete assegura a garantia legal de seus produtos, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990, artigo 26), estabelecendo o prazo de 90 dias para produtos duráveis, contados a partir da data de entrega.

